

Masque Hygiénique TecVin Réutilisable

Masque fabriqué en tissu ignifuge TecVin.



Impression des deux côtés du masque

PROTECTION ET SÉCURITÉ

	UNE 0065:2020 (1) CWA 17553:2020 (1)	UNE 0065:2020 (1) CWA 17553:2020 (1)
BARRIÈRE BACTÉRIENNE : Bacterial Filtration Efficiency (BFE):	99.95 % ±0.03% (ENI4683) original	96.41 % ±0.18% (ENI4683) après 15 lavages
RESPIRABILITÉ. PRESSION DIFFÉRENTIELLE (Pa/cm²): Breathability: Differential pressure:	58.4 ±1 (ENI4683) original	46.20 ±1 (ENI4683) après 15 lavages

(1) N Rapport : 2020TM4717 / Certifié par un Organisme de Contrôle n. 0161 / www.aitex.es / info@aitex.es

RENTABILITÉ

- **Réutilisable** : durabilité élevée
- Propriétés **permanentes**
- Tissu aux caractéristiques **inhérentes**

PERSONNALISATION

- **JUSQU'À 4 COULEURS** : transfert (voir les conditions)

COMPOSITION

60% Viscose FR
28% M-Aramide
8% PP
4% P-Aramide

INSTRUCTIONS DE LAVAGE

Pour que le masque conserve 100 % de ses prestations, il est indispensable de suivre ces recommandations de lavage.

Nous recommandons le lavage manuel et le séchage à l'air libre.



Laver dans un filet de protection.



Laver entre 40°C et 60°C.



Ne pas utiliser de javel.



Sèche-linge : recommandation 40°C
Durée maximum : 5 minutes à basse température.



Ne pas repasser.

Fabriqué par


MODE D'EMPLOI

AVERTISSEMENT : ce dispositif n'est pas un dispositif médical dans le sens de la Directive 93/42 ou du Règlement UE/2017/745, ni un équipement de protection individuelle dans le sens du Règlement UE/2016/425

Comment porter le masque



Avant de porter un masque, lavez-vous les mains avec un désinfectant à base de solution hydroalcoolique ou avec de l'eau et du savon.




Prenez **TOUJOURS** le masque par les élastiques, ne touchez pas la surface textile de celui-ci. Tirez les élastiques pour mettre le masque.



Couvrez-vous la bouche et le nez avec le masque et assurez-vous qu'il n'y ait pas d'espace entre votre visage et le masque. Contrôlez le port, l'utilisation et le retrait du masque sur les plus petits.

Comment retirer et jeter le masque



Évitez également de toucher la partie textile **EXTÉRIEURE** du masque. Tirez les élastiques depuis l'arrière pour enlever le masque.



Pliez-le et attachez-le avec les élastiques et lavez-le selon les instructions. Nous recommandons le lavage manuel et le séchage à l'air libre.



Pliez le masque en deux, en touchant toujours la partie textile **INTÉRIEURE**, jamais l'**EXTÉRIEURE**.



Lavez-vous les mains à nouveau avec un désinfectant à base de solution hydroalcoolique ou avec de l'eau et du savon, toujours après l'avoir manipulé.

Conseils d'utilisation du masque

- Pour des raisons de commodité et d'hygiène, il est recommandé de ne pas utiliser le masque pendant plus de 4 heures.
- Le masque doit être lavé chaque fois qu'il est sale, humide ou qu'il ne peut pas être placé correctement sur le visage.
- N'utilisez pas le masque s'il est sale ou humide.
- Si vous le rangez temporairement, évitez le contact direct avec toute surface.
- Ne le placez pas non plus en position d'attente sur le front ou sous le menton pendant et après chaque utilisation.